

دليل الاستعمال


طريقة إعداد قائمة القنوات المفضلة

FOREVER


نقوم بالدخول الى قوائم الجهاز و نختار Liste des chaines




من القائمة اليمنى، نختار Editer Favoris



نختار القائمة التي نريد اضافة القنوات عليها و نقوم بتغيير اسمها كما نريد



نكتب اسم القائمة المفضلة التي نريد و نضغط على الزر الأحمر



نلاحظ أنه تم تغيير اسم القائمة المفضلة بنجاح، الان نختارها بزر OK




الان نقوم باختيار القنوات التي نريد ادراجها في القائمة المفضلة



نلاحظ انه كل قناة نختارها بزر OK تنتقل الى القائمة اليمنى للمفضلة



بعد الانتهاء نقوم بحفظ القائمة النهائية التي قمنا باختيارها



نخرج من قوائم الجهاز و نضغط على زر Fav لاختيار القائمة التي أعددناها



the infinite pleasure

FOREVER

-  www.foreverhd.tv
-  www.facebook.com/foreverdz4k
-  www.youtube.com/user/foreverdz4k
-  contact@foreverhd.tv
-  +213 540 481 870

