

**FOREVER**  
*the infinite pleasure*

# دليل الاستعمال



اعدادات الويفي

**FOREVER**


[www.foreverhd.tv](http://www.foreverhd.tv)

أولا يجب تركيب قطعة الويفي في المدخل الخلفي ل  
ثم يجب اعادة تشغيل الجهاز من الخلف حتى يتم التعرف عليها


اذا لم تتمكن من اعداد الويفي على جهازك، أعد تشغيل الجهاز  
مرة ثانية مع نزع و اعادة تركيب قطعة الويفي

في حالة عدم تعرف الجهاز على قطعة الويفي، لن تجد اعداداته  
على قوائم الجهاز . يجب استعمال قطعة اخرى تتوافق مع جهازك


نتوجه من القائمة الرئيسية إلى إعدادات الشبكة لضبطه




ندخل من إعدادات الشبكة



نضبط خيار الويفي من هنا



## نضغط الزر الأزرق للبحث عن الـ WiFi الخاص بنا




## نختار من القائمة الـ WiFi الخاص بنا ونضغط زر الـ OK للريموت



## ننزل لـ خانة الباص ونضغط الـ OK على زر الريموت




## نكتب الرمز السري ونضغط الزر الأحمر



## ننزل لخانة Connecter ونضغط أوكي للإتصال



## نلاحظ تم الإتصال بشبكة الويفي الخاصة بنا



*the infinite pleasure*

**FOREVER**

-  [www.foreverhd.tv](http://www.foreverhd.tv)
-  [www.facebook.com/foreverdz4k](https://www.facebook.com/foreverdz4k)
-  [www.youtube.com/user/foreverdz4k](https://www.youtube.com/user/foreverdz4k)
-  [contact@foreverhd.tv](mailto:contact@foreverhd.tv)
-  +213 540 481 870

