

دليل الاستعمال


طريقة ضبط الصورة وقياسات الشاشة

FOREVER


نلاحظ مقاسات القناة غير مضبوطة وشعار القناة لا يظهر كاملا



ندخل الى القائمة الرئيسية على إعدادات الفيديو



ومن اعدادات الفيديو



نضبط دقة الفيديو حسب مخرج التلفاز ونحدد مقاسات القنوات



نختار المقاس الموضح شاشة كاملة



الان تم ضبط المقاس وظهور شاشة كاملة مع اللوغو الخاص بها



the infinite pleasure

FOREVER

-  www.foreverhd.tv
-  www.facebook.com/foreverdz4k
-  www.youtube.com/user/foreverdz4k
-  contact@foreverhd.tv
-  +213 540 481 870

