


دليل الاستعمال


ضبط الاعدادات الأولية للجهاز

FOREVER


لإستعمال الجهاز أول مرة نحدد خيار لغة القوائم المناسب




ثم نتابع Suivant




في حالة عدم ظهور حواف الشاشة نضغط زر الاوكي ونقوم بتعديلها




نفس الشيء على الحافة السفلى وعندما تكون مطابقة نضغط زر Exit




ونواصل بالضغط على زر Suivant




نضبط إعدادات الساعة حسب توقيت غرينتش



نحدد التوقيت الصيفي حسب المناطق



ثم نقوم بعملية البحث عن القنوات



نبدأ عملية البحث عن القنوات



the infinite pleasure

FOREVER

🌐 www.foreverhd.tv
📘 www.facebook.com/foreverdz4k
📺 www.youtube.com/user/foreverdz4k
✉ contact@foreverhd.tv
☎ +213 540 481 870

