

دليل الاستعمال


اعدادات محرك الهوائي

FOREVER

لإعداد محرك هوائي يجب يكون مضبوط على حزمة الأقمار ونتابع




من القائمة الرئيسية نتوجه الى اعدادات المحرك




نختار DiSEqC 1.2




أول شيء يجب تخزين وضعية القمر الموجه له الهوائي




نخزن وضعيته للرجوع اليه في حالة تنقلنا لي قمر آخر




نختار قمر اخر من أول القائمة مع نفس الإعدادات



بالضغط المستمر للأزرار المحاذية لزر الاوكي شرق او غرب حسب وجهتنا



يبقى المحرك في اشتغال مستمر ويتوقف عند ايجاد الإشارة ثم نقوم بتخزينها



الان نقوم بعملية بحث القنوات للقمر الجديد



ننتظر حتى ينهي من عملية البحث وتخزين قنوات القمر الجديدة



الان نلاحظ عملية التنقل للقمر الاول والذهاب الى وضعيته



the infinite pleasure

FOREVER

🌐 www.foreverhd.tv
📘 www.facebook.com/foreverdz4k
📺 www.youtube.com/user/foreverdz4k
✉ contact@foreverhd.tv
☎ +213 540 481 870

