


# دليل الاستعمال

اعدادات المحرك الهوائي

**FOREVER**


لإعداد محرك هوائي يجب يكون مضبوط على حزمة الأقمار و نتابع




من القائمة الرئيسية نتوجه الى اعدادات المحرك



نختار DiSEqC 1.2




## أول شيء يجب تخزين وضعية القمر الموجه له الهوائي




## نخزن وضعيته للرجوع اليه في حالة تنقلنا لي قمر آخر




## نختار قمراخر من أول القائمة مع نفس الإعدادات




بالضغط المستمر للأزرار المحاذية لزر الاوكي شرق او غرب حسب وجهتنا




يبقى المحرك في اشتغال مستمر ويتوقف عند ايجاد الإشارة ثم نقوم بتخزينها



الان نقوم بعملية بحث القنوات للقمر الجديد



نتظهر حتى ينهي من عملية البحث وتخزين قنوات القمر الجديدة



الآن نلاحظ عملية التنقل للقمر الاول والذهاب الى وضعيته



*the infinite pleasure*

**FOREVER**

-  [www.foreverhd.tv](http://www.foreverhd.tv)
-  [www.facebook.com/foreverdz4k](https://www.facebook.com/foreverdz4k)
-  [www.youtube.com/user/foreverdz4k](https://www.youtube.com/user/foreverdz4k)
-  [contact@foreverhd.tv](mailto:contact@foreverhd.tv)
-  +213 540 481 870

